



Cómo usar el equipo de videoconferencia

SIP#?

Averigüe el **número de contacto** para videoconferencia de la persona con la que se quiere comunicar (los protocolos SIP o H323 son los únicos soportados). Pida el **control remoto** del aparato en Secretaría. Sepa que su cuidado está a su cargo ahora.




Remueva la funda del equipo y **encienda** el aparato desde la parte trasera. La **llave eléctrica** está cerca de donde llega el cable de alimentación eléctrica.



Apoye su dedo sobre el **botón de encendido frontal**: cerca de la esquina inferior derecha de la pantalla (a 3cm de cada borde). Espere **2 minutos y medio**, hasta que el sistema esté listo para usarse. Mientras tanto, remueva la tapa de la cámara.



Ubíquese donde la cámara capte lo que quiera mostrar, y a **usted en el centro** de la imagen. Apunte el control remoto hacia el equipo, y úselo para navegar con las flechas hacia **'Video Call'**. Escriba el número de contacto y ejecute "Place this call".



Comuníquese utilizando videoconferencia.

Asegúrese de **cerrar** la conversación presionando el botón **'hang up'** del control remoto al finalizar.



Apague el equipo apoyando su dedo sobre el botón de encendido delantero. Asegúrese de apagar el equipo desde la **llave eléctrica** en la **parte trasera** del aparato. Cubra con la **funda** y ponga a resguardo el equipo de videoconferencia. Devuelva el control remoto del aparato a **Secretaría**.

La dirección local es vc.df.uba.ar , o seminario@sip.df.uba.ar . De querer ser llamado aquí, proceda del mismo modo, pero al ser llamado desde el número SIP o H.323 de su interlocutor, **acepte la llamada entrante** usando el control remoto.

Aconsejamos que pruebe esto con varios días de antelación al evento